

說明:

此圖表顯示了不同厚度的 countertops 所需的 backing 材料。The backing 材料應與 countertop 材料具有相同的熱膨脹係數。對於 80mm 厚度的 countertop，建議使用 2-3.5mm 厚度的 backing。對於 100mm 厚度的 countertop，建議使用 50 # 100 # 200 # 400 # 800 # 1500 # 3000 # 的 backing。對於 125mm 厚度的 countertop，建議使用 50 # 100 # 200 # 400 # 800 # 1500 # 3000 # 的 backing。

注意事項:

- 1. 請確保 backing 材料與 countertop 材料具有相同的熱膨脹係數。
- 2. 請確保 backing 材料的厚度符合圖表中的建議。

圖表說明:

此圖表顯示了不同厚度的 countertops 所需的 backing 材料。

厚度 (mm / 英寸)	建議的 backing 材料	厚度 (mm)	備註
80mm (3 ")			
100mm (4 ")	50 # 100 # 200 # 400 # 800 # 1500 # 3000 # 的 backing	2-3.5mm	建議
125mm (5 ")			

請確保 backing 材料與 countertop 材料具有相同的熱膨脹係數。

圖表說明:

此圖表顯示了不同厚度的 countertops 所需的 backing 材料。

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com