

## Descripción del producto:

### Breve introducción:

Las amoladoras de ángulo mini neumáticas pueden ser accionadas por aire comprimido. La amoladora neumática de ángulo pequeño, también conocida como amoladora lateral, es una herramienta neumática de mano utilizada para cortar, esmerilar y pulir. Esta máquina esmeriladora neumática para pulir piedra pulida, baldosas, mármol, concreto, etc., puede agregar agua al uso. Con un viento provincial y duradero, ligero, ultra silencioso, súper caballos de fuerza, operación rápida y fácil, etc.

### características:

1 tapa protectora de asa lateral de llave inglesa \*

2 \* Cuerpo delgado y diseño compacto.

El interruptor basculante a prueba de polvo \* 3 brinda durabilidad

4 \* Repuestos y servicio disponibles fácilmente.

### Precauciones

No use ropa suelta, bufandas, corbatas o joyas, para no involucrarse en la máquina y causar peligro

**Todos nuestros productos han sido estrictamente probados antes de acceder al mercado.**

**Otras especificaciones pueden ser personalizadas de acuerdo a los requerimientos.**

### Detalles:

#### Especificación de la amoladora de ángulo mini neumática

Parámetros	Numérico
Tipo	BWM-WS-6
Tamaño de los tampones para pulir	3 pulgadas - 4 pulgadas
Dimensión	250mm * 150mm * 100mm
Velocidad nominal	0-4500 RPM
Presión de aire óptima	6-7 Kg / cm <sup>2</sup>
Tipo de hilo	M14 5/8 "-11
Accesorios	Tubo, almohadilla de respaldo
Peso	1.3 kg

### Imágenes:

**Los siguientes espectáculos son solo una parte de la amoladora angular mini neumática**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Nota:**

- 1 \* Durante el uso, agregue 3-4 gotas de aceite cada 3-4 horas.
- 2 \* Antes de usar y después de usar, agregue 3-4 gotas de aceite lubricante.

**Otros productos:**

[Almohadillas de pulido de diamante](#), [muelas de diamante para muelas](#), [ruedas de tolerancia](#)  
[cero diamante](#)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

#### Embalaje y & Envío:

Rectificadora neumática de ángulo en el embalaje.

También podemos empacar la amoladora angular de acuerdo a sus requerimientos.

Las especificaciones especiales deben ser negociadas para los tiempos de entrega.

#### Contáctenos:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Dirección:** Ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

**Código postal:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 13559599186

**FAX:** (+86) 595-86990220

**Wechat:** boreway 05

**WhatsApp:**+ 86-13559599186

**Facebook:** 13559599186

**Email:**[boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)