

Introduction:

1. Les meules diamantées Redi-lock (prise externe) sont conçues pour être utilisées dans les ponceuses Husqvarna (ou scanmaskin) pour enlever l'expoxy, la colle, la peinture et autres revêtements inégaux du béton, du terrazzo et du sol en pierre. tout nouveau plancher. Il est commode pour le traitement de meulage et de polissage ultérieur;
2. Les blocs de meulage de diamant utilisent le redi-lock standard, il a 1 segments de diamant de sixangle. Il y a une variété de grains pour votre choix;
3. BOREWAY fournissent trois sortes de liens de segment de diamant pour différents planchers, doux, moyens et durs. Les blocs de meulage que nous fournissons sont de haute qualité, s'il vous plaît ne confondez pas ces blocs avec d'autres blocs bon marché;
4. Ce bloc de meulage est généralement utilisé sur les ponceuses de sol (telles que husqvarna et scanmaskin) avec redi-lock (interface externe), peut être rapidement installé et démonté, améliorant ainsi considérablement l'efficacité du travail.

Caractéristiques:

1. Nous pouvons fournir le lien mou, moyen, dur conçu spécifiquement pour différents étages;
2. Connexion Redi-lock (prise externe), remplacement facile et rapide;
3. Des segments de taille différente peuvent être personnalisés.

Spécification:

Modèle No	Type de segment	Matériaux de segment	Numéro de segment	Grit No.	Liaison	Connexion
BW-RL-MET-06	Sixangle	diamant	1	6 #, 16 #, 25 #, 30 #, 40 #, 50 #, 60 #, 80 #, 100 #, 120 #, 150 #, 170 #, 200 #	Doux Midium Difficile	Husqvarna Scanmaskin Redi-lock Prise externe

L'autre raccordement et la spécification peuvent être adaptés aux besoins du client selon le besoin.

Images:

[Cliquez ici pour visiter notre BLOCS DE MEULAGE DIAMANT Redi-lock.](#)

boreway®



boreway®





Si vous voulez connaître plus de détails, s'il vous plaît contactez-nous.

[Cliquez ici pour visiter notre BLOCS DE MEULAGE DIAMANT Redi-lock.](#)

Produits connexes:

[1 tête de meulage de diamant de barre de rectangle avec la prise externe pour des rectifieuses de plancher de husqvarna](#)



Contactez nous:

Fujian Nanang Boreway Machinery Co.,Ltd.

Adresse: Centre de Huahui 605, ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine

Code postal: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18359335376

Facebook: ChoisDong

Email: boreway05@boreway.net