




**boreway**®




**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.fordiamondtools.com](http://www.fordiamondtools.com)  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)


Marble




Granite



Concrete




Quartz stone



Sandstone



Volcanic rocks



□□□□ □□□□:

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.fordiamondtools.com](http://www.fordiamondtools.com)  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)

□□□□ □□□ □□□:



2024 年 1 月

福建南平博威机械有限公司

**2. 如何正确使用和维护设备？**

请仔细阅读本说明书，并严格按照说明书的要求进行操作。在使用过程中，如发现异常情况，应立即停止使用，并及时联系售后服务。

设备的日常维护包括清洁、润滑和检查。请按照说明书的要求进行定期维护，以确保设备的正常运行。

设备的故障排除请参考本说明书中的故障排除章节。如无法解决问题，请联系我们的技术支持团队。

感谢您选择博威机械，我们将竭诚为您服务。

**3. 如何联系我们的售后服务？**

您可以通过以下方式联系我们：电话、电子邮件或在线客服。我们将为您提供专业的技术支持和售后服务。

我们的售后服务团队将竭诚为您服务，确保您的问题得到及时解决。感谢您的支持。

如有任何疑问，请随时与我们联系。我们将为您提供最优质的售后服务。

福建南平博威机械有限公司 售后服务部

**联系我们：**

1. 电话：0599-362342
2. 邮箱：boreway07@boreway.net
3. 地址：福建省南平市延平区南平经济开发区

**福建南平博威机械有限公司：**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

地址：Huahui 605, Shuitou, Quanzhou, 福建南平博威机械有限公司

电话：362,342

手机：(+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

邮箱：(+86) 595-86990220

网站：[boreway07@boreway.net](mailto:boreway07@boreway.net)