

□□:

1. □ □□ □ □□ □□ □□□□□□ □□ brazed □□;
2. □□□□□ □□ □ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□.
3. □□□ □, □□□□ □ □□ □□□□□ □□ □□□ □;
4. □□ □□ □□ □□□ □□ □ □□□□.

□□:

1. □□□ □□□ □□ □□□ □□;
2. □□ Brazed □ □;
3. □□ □, □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□.
4. □□ □□□ □□□□□ □□.

□□□:

□□□ □□ □□□□ □ □□ □□□□.

□□ (mm)	□□ (mm)	□□ □□ (#)	□□	□□
4 "/ ø100	2.0-5.0	30 / 40 #	7/8 * -5/8 * / M14 / 5/8 "-11	□□□□□
4.5 "/ ø115	2.0-5.0	30 / 40 #	7/8 * -5/8 * / M14 / 5/8 "-11	□□□□□
5 "/ ø125	2.0-5.0	30 / 40 #	7/8 * -5/8 * / M14 / 5/8 "-11	□□□□□
6 "/ ø150	2.0-5.0	30 / 40 #	7/8 * -5/8 * / M14 / 5/8 "-11	□□□□□
4 "/ ø100	2.0-5.0	30 / 40 #	7/8 * -5/8 * / M14 / 5/8 "-11	□□□
4.5 "/ ø115	2.0-5.0	30 / 40 #	7/8 * -5/8 * / M14 / 5/8 "-11	□□□
5 "/ ø125	2.0-5.0	30 / 40 #	7/8 * -5/8 * / M14 / 5/8 "-11	□□□
6 "/ ø150	2.0-5.0	30 / 40 #	7/8 * -5/8 * / M14 / 5/8 "-11	□□□

□□ □□□ □□□ □□□□□.

□□□ :

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

□□: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

□□ □□ : 362342

□□ : 0086-595-86990206

□□: 0086-595-86990220

□□: □□ □□

□□□ / **WhatsApp** : 0086-13559599186

Wechat : boreway 05

Skype : boreway 05

Facebook : 13559599186

□□□: boreway05@boreway.net

□ □□□ : http : // www.diamondtools.top