

**如何選擇合適的磨片**

**磨片選擇的步驟：**  
 1. 磨片材料：根據被磨材料選擇磨片材料，如：epoxy, 鋼質, 陶瓷, 樹脂, 玻璃, Terrazzo 等。  
 2. 磨片直徑：根據磨機直徑選擇磨片直徑。  
 3. 磨片厚度：根據磨機厚度選擇磨片厚度。  
 4. 磨片孔距：根據磨機孔距選擇磨片孔距。


- 磨片選擇的步驟：**
- 1, 磨片材料：根據被磨材料選擇磨片材料；
  - 2, 磨片直徑：根據磨機直徑選擇磨片直徑；
  - 3, 磨片厚度：根據磨機厚度選擇磨片厚度；
  - 4, 磨片孔距：根據磨機孔距選擇磨片孔距。

**磨片選擇的步驟：**  
 1. 磨片材料：根據被磨材料選擇磨片材料，如：epoxy, 鋼質, 陶瓷, 樹脂, 玻璃, Terrazzo 等。  
 2. 磨片直徑：根據磨機直徑選擇磨片直徑。  
 3. 磨片厚度：根據磨機厚度選擇磨片厚度。  
 4. 磨片孔距：根據磨機孔距選擇磨片孔距。

**磨片規格表**

磨片	磨片材料	磨片直徑	磨片厚度	磨片孔距
磨片 磨片 磨片	BW-DGB	6 #, 16 #, 25 #, 30 #, 36 #, 40 # 50 # 60 #, 80 #, 100 # 120 # 150 # 170 # 200 #	磨片材料：epoxy, 鋼質, 陶瓷, 樹脂, 玻璃, Terrazzo 等。 磨片直徑：根據磨機直徑選擇磨片直徑。 磨片厚度：根據磨機厚度選擇磨片厚度。 磨片孔距：根據磨機孔距選擇磨片孔距。 PCD 磨片孔距	磨片材料：epoxy, 鋼質, 陶瓷, 樹脂, 玻璃, Terrazzo 等。 磨片直徑：根據磨機直徑選擇磨片直徑。 磨片厚度：根據磨機厚度選擇磨片厚度。 磨片孔距：根據磨機孔距選擇磨片孔距。


磨片選擇的步驟：  
 1. 磨片材料：根據被磨材料選擇磨片材料。  
 2. 磨片直徑：根據磨機直徑選擇磨片直徑。  
 3. 磨片厚度：根據磨機厚度選擇磨片厚度。  
 4. 磨片孔距：根據磨機孔距選擇磨片孔距。



Boreway Machinery Co., Ltd.  
 www.diamondtools.top  
 www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.  
 www.diamondtools.top  
 www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.  
 www.diamondtools.top  
 www.boreway.com




□□□□:

- 1.Before □□□□, □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□
2. □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□
- 3.Other □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□

□□□□□□

□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□  
□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□  
□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□



NAME: Floor Grinding Pads  
SIZE: 40x10x10 30#  
QUANTITY: 6 PCS  
REMARK: 3-M6

**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

□□□□ □□□□□□ □□□□

□□□□□□□□ **Nanan Boreway** □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□  
□□□: Hongxing □□□□□□□□, Shuitou □□□□, Quanzhou, □□□□□□□□□□, □□□□  
□□□□□ □□□: 362,342  
□□□□□□: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812  
□□□□□□: (+86) 595-86990220  
**WhatsApp:**+ 86-18359335376  
□□□□□□:ChoisDong  
□□□□□: [borewa05@boreway.net](mailto:borewa05@boreway.net)